

# LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**5**  
скоростей



**4 насадки**  
для взбивания теста



**Высокое**  
качество

**Миксер**  
кухонный на подставке  
Арт.269-014

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность 150 Вт

Напряжение 220-240 В

Частота 50-60 Гц

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.
2. Перед первым использованием, убедитесь что напряжение, указанное на стикере миксера, соответствует сетевому напряжению в вашем доме.
3. Только для бытовых нужд. Использовать строго по назначению!
4. Избегайте контакта с насадками во время работы миксера для предотвращения травм или повреждения миксера.
5. Не используйте для взбивания плотных ингредиентов, напр. замороженного масла. Эксплуатация по взбиванию твердых масс может привести к повреждению моторного механизма.
6. Для мытья, предварительно отсоедините миксер от розетки. Запрещено погружать миксер в воду или иную жидкость! При возникновении экстренных ситуаций, немедленно отсоедините от источника питания и полностью высушите. В случае неисправности устройства отнесите прибор в сервисный центр.
7. Перед отключением устройства, убедитесь, что переключатель скорости находится в положении 0. Отсоединяя устройства от розетки, не тяните шнур.



## УСТРОЙСТВО МИКСЕРА:

1. Переключатель на 5 скоростей
2. Электрический миксер
3. Насадка – миксер
4. Рожковой ключ, 2 шт.
5. Кнопка извлечения насадок

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКСЕРА

Установите насадки в специальные разъемы, слегка поворачивая до полной фиксации.

Погрузите венчики миксера в смесь, предназначенную для взбивания.

Подключите миксер к источнику питания.

Переведите переключатель скорости до нужного Вам значения.

Когда достигнута желаемая консистенция смеси, переключите скорость в положение 0. Подождите до полной остановки вращения насадок, отсоедините миксер от розетки.

Извлеките насадки из миксера, зажав кнопку извлечения.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Установка скорости вращения зависит от типа желаемой для получения после взбивки смеси. Всегда начинайте работу с минимальной скоростью, затем постепенно увеличивая до необходимой Вам.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При установке рожкового ключа для взбивания теста, обратите внимание, что ключ с наибольшей шайбой должен быть вставлен в правое отверстие для насадок. С наименьшей шайбой должен быть вставлен в левое отверстие. Это позволит избежать расплескивания смеси из чаши.

## СКОРОСТИ ВЗБИВАНИЯ

Скорость	Описание
1	Для сухих продуктов
2	Для смешивания жидких ингредиентов, например - заправки для салатов
3	Для взбивания теста средней густоты
4	Для взбивания масла, кексовых смесей, и других видов жидкого теста
5	Для взбивания сливок, яичных белков и глазури

## ГРАФИК ВЗБИВАНИЯ

Продукт	Объем	Продолжительность взбивания
Дрожжевое тесто	Максимум 500 грамм муки	5 минут
Жидкое тесто (вафли, блины, и т. д.)	Приблизительно 750 грамм	3 минуты
Соусы, суп пюре, сливки	Приблизительно 750 грамм	3 минуты
Майонез	Максимум 3 яичных желтка	5 минут
Картофельное пюре	Максимум 750 грамм	3 минуты
Взбитые сливки	Максимум 500 грамм	5 минут
Яичные белки	Максимум 5 яичных белков	3 минуты
Кексовые смеси	Приблизительно 750 грамм	3 минуты

# LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

\* ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ НАГРЕВ МОТОРА, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИКСЕР БОЛЕЕ 10-ТИ МИНУТ. ПРИ СИЛЬНОМ НАГРЕВЕ УСТРОЙСТВА, ОХЛАДИТЕ ДО КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

## УХОД И ЧИСТКА

Всегда отсоединяйте миксер от источника питания перед чисткой.

Насадки миксера желательно мыть в теплой воде и затем высушить.

Протирайте миксер влажной тканью. Не погружайте миксер в воду или другую жидкость!

Не используйте абразивные чистящие средства, металлические щетки и губки, органические растворители или агрессивные жидкости для очистки прибора.

Соответствует требованиям ТР ТС004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы: 3 года.

Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей:

ИП Стариков А.В., 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277, тел. 8(343) 361-28-60, e-mail: info@stareast.ru.

Импортер в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017) 396-85-17.

Дата изготовления: указана на упаковке

Производитель: Шэньчжэнь Хэнлэй Электроник Текнолоджи Ко., Лтд,

Индустриальный парк Цзиньилай, корпус В, район Наньшань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, КНР

EAC



## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

**Изделие:** LEBEN Миксер кухонный

**Модель:** 269-014

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла.
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами.
3. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не
  4. распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

*Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.*

<https://leben-home.ru>

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

### Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- нарушение условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/ нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействие влаги, высоких/низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных);
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
- изменение конструкции товара, подключение внешних устройств, использование не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

### Внимание:

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О. Покупателя)

( \_\_\_\_\_ )

**Корешок талона на гарантийный ремонт изделия**

<b>Наименование, модель</b>	
<b>Серийный номер изделия</b>	
<b>Принят</b>	” ” 20 г.
<b>Исполнитель</b>	

**Заполняет ремонтное предприятие**

Исполнитель \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись владельца) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Утверждаю \_\_\_\_\_  
(Должность, подпись, ф.и.о. руководителя ремонтного предприятия)