

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сушилка
для обуви

Арт. 248-005



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение: 220 В

Мощность: 20 Вт

Температурный режим: +60°C-70°C

Рекомендуемое время сушки: 3 часа

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Прежде, чем подключить прибор к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
2. Храните прибор в недоступном для детей месте.
3. Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
4. После завершения просушивания обуви не забывайте выключать прибор из электрической сети.
5. Не используйте для сушки насквозь промокшей обуви.

LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

6. Не используйте прибор рядом с легковоспламеняющимся предметами и веществами.
7. Запрещается:
 - Самостоятельно вскрывать прибор.
 - Использовать прибор с механическими повреждениями корпуса.
 - Включать в сеть с неисправной электропроводкой.
 - Помещать устройство в жидкую среду.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Поместите два пластмассовых прибора внутрь обуви.
2. Подключите шнур прибора в электросеть.

Изделие нагреется до установленной температуры, что позволит высушить обувь без какого-либо негативного воздействия на структуру обуви.

ХРАНЕНИЕ:

Внимание! Перед тем, как убрать прибор, необходимо вынуть вилку шнура питания из розетки электросети.

1. Уберите прибор в безопасное место и дайте ему остыть.
2. Не наматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
3. Оберегайте прибор от механических ударов.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ТОВАРА, ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, А ТАКЖЕ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ УКАЗАНЫ НА УПАКОВКЕ.