


# LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# Весы

кухонные, электронные  
Арт. 268-047

# LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEBEN. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением новой продукции от нашей компании.

Перед началом эксплуатации прибора, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, и по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- LED-дисплей
- Максимальный вес 5 кг
- Точность измерения 1 г
- Индикация перегрузки и низкого заряда батареи
- Функция «обнуление веса тары»
- Автоотключение
- Питание: 2xAAA
- Температура эксплуатации: 10-40°C

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Прибор предназначен исключительно для домашнего использования в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание!** Избегайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Предохраняйте прибор от падений, ударов и механических повреждений.
- Во избежание повреждения тензодатчиков, не бросайте на весы тяжелые предметы.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Используйте весы на расстоянии как минимум в 1,5м от работающих микроволновой печи или мобильного телефона, т.к. они могут создавать помехи, влияющие на точность измерений.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

## ОСНОВНЫЕ КНОПКИ:

- ТАРА: включение, выключение, обнуление веса тары
- РЕЖИМ: выбор единицы измерения

# LEBEN

ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Установите элемент питания в отсек на дне прибора, соблюдая полярность.
2. Установите весы на ровную, твердую горизонтальную поверхность.
3. Нажмите кнопку "ТАРА" для включения весов. На дисплее появится «0». Весы готовы к использованию.
4. Нажимая на кнопку РЕЖИМ, выберите необходимую единицу измерения: "g/oz" (граммы / унция).
5. Установите на платформу весов емкость, в которой собираетесь взвешивать продукты.  
На дисплее отобразится вес тары.
7. Нажмите кнопку ТАРА, значение веса тары обнулится.
8. Положите продукты в емкость, на дисплее отобразится только масса продуктов, т.к. вес тары был обнулен.
9. После окончания взвешивания, нажмите кнопку ТАРА для выключения весов, либо весы автоматически выключатся через несколько секунд.

## ОШИБКИ

- При перегрузке весов, на дисплее отобразится информация об ошибке: "OL-d". Уменьшите порцию для взвешивания. Максимальный вес одной порции – 5 кг.
- Если на дисплее появляется индикатор "LO", батарейка разряжена. Необходимо заменить элемент питания.
- Если весы показывают неверный результат, проверьте, правильно ли вставлены батарейки. Замените старые батарейки на новые.

## ЧИСТКА И УХОД

Регулярно очищайте поверхность прибора от следов продуктов и грязи.

Для очистки весов используйте слегка влажную мягкую тряпку.

Запрещается использовать химические средства. Не допускайте попадания воды внутрь весов.

Товар декларирован, соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

Импортер, лицо, уполномоченное на принятие претензий потребителей: ИП Стариков Андрей Владимирович, 620142,

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 135, кв. 277, тел. 8(343)361-28-60, e-mail: info@stareast.ru.

Импортер в РБ: ООО "МПР Ритейл", Беларусь, г. Минск, ул. Голубка, 2. Тел 8(017)396-85-17.

Производитель: Нинбо Путиан Информэйшн Индастри Ко Лтд, Индастри Девелопмент Эреа Дитанг Таун

Юяо сити Жецзян КНР.

Дата изготовления: указана на упаковке.



## 12. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Весы кухонные электронные

Модель 268-047

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами– уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;

- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;

- Появления внешних изменений, возникших в результате нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющих на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и темных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла.

- Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

- Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

*Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.*

<https://leben-home.ru>

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара:		
Код товара:		Печать и подпись продавца:
Дата продажи:		
Срок гарантии:	12 месяцев с момента продажи товара	

### Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

- нарушение условий Инструкции по эксплуатации, в том числе неправильного подключения, неисправной/нестабильной электросети, и/или плохого ухода за изделием;
- механического повреждения (следов ударов, трещин, сколов и проч.);
- негативного воздействия внешних факторов, в том числе воздействие влаги, высоких/ низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных);
- наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами (самим Покупателем);
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии и проч.), несчастного случая, умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;
- изменение конструкции товара, подключение внешних устройств, использование не по назначению;
- на элементы питания, шнур электропитания, а также на естественный износ деталей.

### **Внимание:**

Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.

В случае использования в коммерческой деятельности или при промышленном применении прибор снимается с гарантии.

Гарантийные обязательства теряют силу по истечении гарантийного срока.

Если при покупке товаров покупателем не были предъявлены претензии по комплектности товаров, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

С условиями настоящего гарантийного талона ознакомлен и согласен.

\_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О. Покупателя)

\_\_\_\_\_ )

**LEBEN**  
ПРОСТО ДЛЯ ЖИЗНИ